ICE FOG MACHINE
ICE100-II

取扱説明書

maXRaY

ICE FOG MACHINE　ICE100 - II

maxray

ICE-100II は、ドライアイスの様な煙が床を這うヴァーチャル・ドライアイス・マシーン。
高価なドライアイスを使用せず、冷蔵庫の氷と専用リキッドを使う画期的なマシーンです。
ヒータで作られたフォグを氷で瞬時に冷却し床を這う煙を造りだします。

- **氷は 10kg迄本体に入り、持続時間は最長 12時間。連続噴出時で約 80分使用可能。**
  （使用環境やフォグ噴出量により時間は異なります）
- **溶けた水は内臓ポンプにより自動、又は手動で排水する事が可能。**
- **制御は付属のタイマーリモートコントローラー（信号線 10m付）又は、**
  DMXボード内臓により DMX-512制御も可能。

型式：　ICE-100II
電源入力：AC100V　50/60Hz
消費電力：1000W
出力（m3/分）　226
ヒートアップタイム　5分
出力 (毎分)：28.32m3
タンク容量：2.5L
専用液：FLG-5（5L）
付属コントローラ：FC-2
寸法：35.5W× 35.9H× 61.7W
重量：24.4 kg
その他：オンボード DMX

- 取扱説明書」は、製品を安全にお使いいただく為、ご使用前に必ずよくお読み下さい。
- 1回路 600W、最大 3600Wを超える負荷接続は故障、発熱、火災の原因となります。
- 12V器具を使用の場合は必ず電磁トランスタイプをご使用 ください。
- 蛍光灯を使用の場合は必ず直回路設定に切り替え、調光をかけないで下さい。
- 本体に調光機能を搭載した器具には接続しないで下さい。
- 本器は屋内専用器具です。屋外や、湿度の高いところでの使用はおやめ下さい。
- ディーマーパック本体は熱を持ちますので、通気換気の良い場所でご使用下さい。
- 必ず壁面に取付けて、製品の周囲には隙間を空けて下さい
- 雑音障害を及ぼす場合がありますので、音響機器付近の設置にはご注意下さい。
- スムーズな調光の妨げ、故障の原因となりますので、電源、電圧が不安定な環境下でのご使用はおやめ下さい。
- 機器間を接続する信号線は、音響機器、スピーカー、照明器具等の電線と離して配線して下さい。

ANTARI ICE100-Ⅱ 取り扱い説明書

≪御使用上の注意≫

○ 本機は屋内専用器です。屋外や湿度の高い場所では使用しないで下さい。
○ 本機をご使用の際は、必ず本体の蓋(氷又はドライアイスを入れる部分)を閉めてから電源を入れてください。
※濡れた手で通電された電源等に触れると感電の原因になります。
○ 御使用の際は、本機を水平にして御使用ください。(内部の水が漏れる場合があります。)
○ ご使用になられない場合は電源をＯＦＦにするか、電源コンセントを抜いてください。
○ 目詰まりと加熱防止の為、月毎にノズル部分と放熱ファン部分の清掃を必ず行って下さい。
○ 本機は防水ではありません。水が機械内部に浸入した場合は直ちに電源プラグを抜きご使用を止めてください。
※ 再びご使用になる前に必ずメンテナンスにだしてください。
○ 本機は子供の手の届かない場所に保管し，ご使用中は機械に近づけないでください。
○ 人に対して直接噴射口を向けないでください。
○ ご使用の際は噴射口の前に物を置かないで下さい。(1m以上の距離をあけてご使用ください。)
○ 換気の良い場所に設置し、狭い場所で、環境温度の高い場所でのご使用はやめてください。
○ 噴射口を火に向けてのご使用はさけてください。ご使用中は本体が非常に熱くなりますので可燃物を近くに置いてのご使用もさけてください。
○ FOG リキッドは必ず専用リキッドをご使用下さい。他社の FOG 液を使用すると、沸点温度の違いにより、噴射口の詰まりや液だれの原因となります。
○ 他の液体は混ぜないでください。
○ タンクに FOG 液が常に十分ある状態でご使用下さい。液が少ないと内部のﾋｰﾀｰが損傷するおそれがあります。
○ 本機が正常に動作しなくなった場合は直ちに操作を中止し、FOG 液を抜いてからご購入頂いた販売店に修理をご依頼下さい。(修理･保障に関する詳細は、別紙の保障書をご覧下さい。)
○ 運送される場合は、必ずタンクを空にして下さい。
○ FOG 液を飲まないでください。体内に入った場合は直ちに医者の診断を受けてください。目や皮膚についた場合は水でよくすすいで落としてください。

≪セットアップ≫

平らな場所に本機を設置し、FOG リキッド注入口キャップを外して下さい。
① 氷を使用する場合、本体側面の排水口に付属のチューブを取り付け、チューブの片側をバケツ等の容器に入れ、溶けた水の受け口とします。図(1)
※ドライアイス使用の際は気化して無くなりますので、バケツ等の容器は不要です。
② 氷またはドライアイスをタンクにいれます。約8kg 入れることができます。図(2)

(1)

(2)

③ ＦＯＧタンクにＡＮＴＡＲＩの専用ＦＯＧ液を、キャップをしっかりと閉めます。
※他社のＦＯＧ液を使用すると、液詰り等故障の原因になります。
④ コントローラー(専用コントローラー及びＤＭＸコントローラー)を本体につなげます。

≪操作方法≫

① 電源をＯＮ(ランプ点灯)にし、本体がウォームアップするまで待ちます。専用コントローラーに付いている緑のランプが点灯すればウォームアップは完了です。
(注)：濡れた手でスイッチには触れないで下さい。
② Ⅰ.《手動で動かす場合》
(1) 専用コントローラーの〝OUTPUT〟で出力レベルを決定します。
(2) 専用コントローラーの〝MANUAL〟ボタンを押して噴射させます。
Ⅱ.《タイマーで動かす場合》
(1) TIMER ボタンを押してＯＮにします。
(2) DURATION ボタンで噴出時間を設定します。
(約１秒～１０秒まで設定可能)
(3) INTERBAL ボタンで FOG の噴出間隔時間を設定します。
(約１０秒～５分まで設定可能)
※ 本機には機械内部の温度上昇を防ぐ為に安全装置が内臓されております。
専用コントローラーのＭＡＮＵＡＬボタン付近のランプが消えている場合は安全装置が働いており、その間はＦＯＧが出ない状態にありますが、本機の故障ではありません。

≪ご使用後について≫

○ ご使用後、梱包する場合、タンク内のリキッド、氷、ドライアイスを完全に取り除いてください。
○ 電源を切った直後は本体が熱くなっております、必ず本体が冷えてから箱に戻してください。
○ 電源を切ってからの数分間は本機内部に残っている FOG 液が本体の余熱で気化し、少量の霧がノズルから噴射しますが、異常ではありません。

保証書 (SAMPLE)

この度は、Antari:アンタリー社 (台湾) 製品、e－LITE:イーライト製品 (中国) をお買い上げ頂き有難うございました。
本製品は出荷前検査を行っておりますが、ご使用中に不具合が生じた場合、下記規定により無償修理を致します。
但し、下記を遵守し正常なお取り扱いの上で生じた故障、不具合に限らせて頂きます。
又、ブランド毎に保証期間・内容が異なりますので、下記項目にて御確認下さい。

無料修理規定

1. 正常な使用状態 (取説・本体貼付けラベル等の注意書に従った使用) で故障した場合、輸入元イースペック㈱にて無償修理致します。
2. 保証期間はブランド毎に下記の通りです。期間内に故障して無料修理をお受けになる場合は、保証書に記載されたマックスレイ㈱担当窓口に、症状をできるだけ詳しくお申し付け下さい。
   ■Antari:アンタリー社 (台湾) 製品 ： ICE FOG MACHINE/ICE100- II (及び、他 Antari 社製品)
   製品納入後、正常なお取扱の上で 1 日平均 6 時間使用を目安に 6 ヶ月間 (約 1080h) を保証期間とする。
   ■e－LITE:イーライト製品 (中国・台湾) ： DMX FOLOW PIN SPOT/SL342DMX
   製品納入後、正常なお取扱の上で 1 日平均 2 時間使用を目安に 6 ヶ月間 (約 360h) を保証期間とする。
3. 無償修理の際は現品を輸入元イースペック㈱にお届け下さい。パーツ代、技術料は無償となりますが、器材取外し、往復送料はご依頼人の御負担とさせて頂きますので予め御了承下さい。
4. 保証期間内でも次の場合は有料とさせて頂きます。
   ⑴ 本書のご提示が無い場合。(依頼時に保証書を FAX 願います)
   ⑵ 本書にお買い上げ年月日、品名、納品先、輸入・販売元名の記載無き場合、及び本書語句を書替えた場合
   ⑶ 使用上の誤り、他の機器から受けた障害又は不当な修理や改造による故障及び損傷
   ⑷ 設置後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
   ⑸ 火災・地震・風水害・落雷その他の天変地異、公害・塩害・異常電圧・等による故障及び損傷
   ⑹ 納品時の設置場所以外での使用による故障及び損傷
   ⑺ 指示以外の電気容量・アース・周波数での使用。屋内製品を屋外・多湿な場所でご使用になられた場合
   ⑻ 取扱説明書に記載された定期メンテナンスを怠り、埃や汚れ等により機能低下や故障が発生した場合
   ⑼ モーター、ファン、ゴボ、ランプ等の消耗部品による寿命や劣化
   ⑽ お客さまの御要望により出張修理を行う場合の出張料金
   ⑾ 修理中の代替製品、取付費、輸送費
5. 納品時のランプ不良や運送時の破損を除き、原則としてランプは保証対象外です。
6. この保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)
7. この保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って本書によってお客様の法律上の権利を制限するものでは有りませんので、保証期間経過後の修理等についてのご不明点は本書記載のマックスレイ㈱担当窓口にお問合せ下さい。
※当社が販売するヨーロッパ製品と、アジア製品は価格差に伴い、製品クオリティーの差も伴ないます。ご予算と使用環境等の諸条件を考慮した上での製品選定を行っておりますので予め御了承ください。尚、価格差・品質差に関する不明点、お問合せはマックスレイ㈱担当窓口迄お問合せ下さい。

保証対象品名 ：
納品日 ：　　年　　月　　日 (保証有効期限：　　年　　月　　日迄)
納品先 ：
輸入元 ：イースペック㈱ 〒556-0003 大阪市浪速区恵美須西 1-1-4
TEL 06-6636-0372　FAX 06-6636-0319
販売元 ： □マックスレイ㈱ 東京 〒153-0061 東京都目黒区中目黒 1-4-20 (担当：　　)
TEL 03-3791-2711　FAX 03-5704-7721
□マックスレイ㈱ 大阪 〒536-0014 大阪市城東区鴫野西 4-6-22 (担当：　　)
TEL 06-6967-6001　FAX 06-6967-0836
□マックスレイ㈱ 名古屋 〒460-0012 名古屋市中区千代田 5-8-9 (担当：　　)
TEL 052-252-9556　FAX 052-252-9558
□マックスレイ㈱ 福岡 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 3-13-28 ヴィクトリアビル 1F (担当：　　)
TEL 092-431-7824　FAX 092-431-7845

■ **総輸入元** *- maxray Effect Lighting Partners -*

イースペック株式会社

tel. 06-6636-0372
fax. 06-6636-0319
〒534-0027
大阪市浪速区恵美須西 1-1-4

■ **販売元**

maXRaY
マックスレイ株式会社

東京 tel. 03-3791-2711
大阪 tel. 06-6967-0123
名古屋 tel. 052-252-9556
福岡 tel. 092-431-7824
http://www.maxray.co.jp